



OTTOPARK BR24



KURULUM KLAVUZU

Ofis Adres



Perpa Tic. Merkezi A Blok Kat 5 No :174-176 Okmeydanı – Şişli / İSTANBUL



Telefon: 0850 733 63 22



Email: info@cozumarge.com

Yazilimvitrin.com

BR24 BARIYER KULLANIM KLAVUZU Kurulum Önces

Mutlaka Okuyunuz.

Bu K tapçık BR24 Model Bar yer iç n Kullanılır.

Bar yer Montajını Yapmadan Önce B l nmes Gerekenler.

Bu bar yer toplam 6 metre kolu kaldırab l r.Daha uzun kol takılması durumunda ürün garant dışı kalır.

Bu bar yerde sağ sol yön değ ş m yapılamaz.

Bar yer n ç nde yay eğer sağ tarafta se kolaks st kamet olan sola doğru ner.Aynı Şek lde yay eğer sol tarafta se kol sağ tarafa doğru ner.Bar yer zem n ne monte etmeden önce kapağı açıp yayın hang tarafta olduğuna bakınız.

Bu bar yere **FLAŞÖR takılmaz !**



ÇÖZÜMARGE
Bilişim Hizmetleri

OK-ONAY
TUŞU

YUKARI
ARTIRMA

ANA
MENU
GİRİŞ

AŞAĞI
EKSİLTME

BU GRUP ANA MOTOR KONTROL
BÖLÜMÜDÜR BU ALANDAKİ
KABLOLAR VE SOKETLER İLE
İLGİLİ HERHENGİ BİR İŞLEM
YAPMAYINIZ.
!!!!

ANAKARTIN 24 VOLT
BESLEME GİRİŞİ

Bariyerin sağ-sol olması
durumundan dolayı
tam tersi çalışabilir

KOL YUKARDA KURU KONTAK

KOL AŞAĞIDA KURU KONTAK

GND

+12 VOLT

+12 VOLT

AÇ

KAPA

DUR

GND

Fotosel

Loop Dedektör

+12 VOLT

UZAKTAN KUMANDA
MODÜLÜ SOKETİ

ÖZELLİK	Ana MENÜ	Numara menusu	Çalışma aralığı	Fabrikasyon değer	DURUM	AÇIKLAMA
Kolun yukarı doğru açılma hızı ayarı	L-1	L01	20-95	65	DEĞİŞTİRİLEBİLİR	Rakamı büyüttükçe kol daha hızlı yukarı kalkar
Kolun aşağı doğru kapanma hızı ayarı	L-2	L02	20-95	65	DEĞİŞTİRİLEBİLİR	Rakamı büyüttükçe kol daha hızlı aşağı iner
Fren yerinin ayarlanması	L-3	L03	8-15	12	DEĞİŞTİRİLMEMELİ	Değer ne kadar küçükse iyi olur ama çok fazla küçük girilirse kol istenen pozisyona ulaşmayabilir. Değer büyüdükçe durma süresi uzar.
Çarpma önleyici hassasiyet ayarı	L-4	L04	15-30	30	DEĞİŞTİRİLMEMELİ	Çok düşük yapılırsa kol inme esnasında inmeyip geri kalkabilir.
Motor yüz ayarı	L-5	L05	70-90	70	DEĞİŞTİRİLMEMELİ	Değer büyükse motor kuvveti büyük küçükse motor kuvveti küçük çift ise alfabetik tek ise dijital menü görünür
Kolun yatay açısı ayarı	L-6	L06	3-90	20	DEĞİŞTİRİLEBİLİR	Rakamı yükselttikçe yataydaki kol açısı daha çok yukarıda kalır.
Açılış hafıza fonksiyonu ayarı	L-7	L07	0-6	0	DEĞİŞTİRİLMEMELİ	0 <u>manuel</u> 1 otomatik 1 en hızlı 5 en yavaş işlem
Açılmada hafıza ayarı	L-8	L08	0-1-4	0	DEĞİŞTİRİLMEMELİ	0 <u>hafızasız</u> 1 hafızalı 4 kolun tepe <u>modu</u> durdurmak için kumandanın stop düğmesine basın iptal etmek için kumandanın kapat düğmesine bas
Kolun Dikey açısı ayarı	L-9	L09	3-90	20	DEĞİŞTİRİLEBİLİR	Rakamı yükselttikçe dikey kol açısı daha çok aşağıda kalır.
İlk bölümün yavaşlatma ayarı	L-L	L10	20-90	55	DEĞİŞTİRİLMEMELİ	Değer ne kadar küçükse başlangıç ve yavaşlatma o kadar küçüktür.
Birinci bölüm kapatma korkuluğunun yavaşlatma hareketinin ayarlanması	L-b	L11	20-90	55	DEĞİŞTİRİLMEMELİ	Değer ne kadar küçükse yavaşlatma hareketi o kadar küçüktür
Kol çarpma KUVVET AYARI	L-C	L12	15-100	102	DEĞİŞTİRİLMEMELİ	Değer ne kadar büyük olursa çarpma kuvveti o kadar büyük olur. <u>değer 100 ü geçerse çarpma önleme işlevi iptal edilir default 102 dir.ve bu çarpma önleme işlevini iptal eder. müşterinin ayarlaması gereklidir.</u>
OLUMLU VE OLUMSUZ İŞLEYİŞİ	L-d	L13	0-3	1	DEĞİŞTİRİLMEMELİ	1 motor negatif <u>redüktör</u> ileri 2 motor negatif <u>redüktör</u> ters
MARŞ MOTORUNUN GÜÇ DEĞERİ	L-E	L14	20-40	30	DEĞİŞTİRİLMEMELİ	Kendi kendine muayene sırasında motor çalışma hızı
Kumanda ekleme	L-F	L15	0-255	0	DEĞİŞTİRİLEBİLİR	Menü tuşuna 4 saniye basılı <u>tut</u> UP tuşu ile L-F menüsüne <u>gel</u> Menüye bas <u>çek kumandanın</u> 1 tuşuna bas <u>bip</u> sesi gelince OK tuşuna bas ve çık.
Toplu Kumanda Ekleme	L-F	L15	0-255	0	DEĞİŞTİRİLEBİLİR	Menü tuşuna 4 saniye basılı <u>tut</u> UP tuşu ile L-F menüsüne <u>gel</u> Menüye bas <u>çek kumandanın</u> 1 tuşuna bas <u>bip</u> sesi gelince <u>.tekrar menü tekrar kumandaya basarak devam et.</u>
Tüm <u>kumandaları</u> silme	L-F	L15	0-255	0	DEĞİŞTİRİLEBİLİR	L-F <u>down</u> ile 253 e gel 000 <u>olur</u> <u>menüye</u> bas ok e bas tüm kumandalar silinir.
Fren açma kapama yavaşlama hareketinin ikinci satır ayarı	L-H	L16	1-10	0	DEĞİŞTİRİLMEMELİ	<u>0.3</u> saniye otoban bariyeri kullanımı
Otomatik direk kaldırma fonksiyonu gücü	L-p	L17	0-21	0	DEĞİŞTİRİLMEMELİ	Değer 20 yada 21 voltaj değerini temsil <u>eder</u> <u>voltaj</u> değeri yüksek ise otomatik (kol) açılır
Kol yukarıda -aşağıda röle çıkışı	L18	L18	0-2	0	DEĞİŞTİRİLEBİLİR	1 olur ise sürekli tetik verir. 2 olursa tetiği verip bırakır. 0 trafik ışığı <u>modu</u>
<u>Loop</u> tan geçtikten sonraki otomatik kapanma süresi	L19	L19	1-255	000	DEĞİŞTİRİLEBİLİR	<u>Loop</u> (fotoselde bağlanabilir) geçtikten kaç saniye sonra kapatacağı ayarı.
Otomatik Kapanma süresi	L20	L20	1-255	000	DEĞİŞTİRİLEBİLİR	Kolun yukarıda kaç saniye kaldıktan sonra kapanacağı ayarlanır.