
LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ

UYGULAMA YERİ :

1- Uygulama ortamının havalandırması iyi olmalı, nemli, su birikintisi olan çukur alanlarda kullanılmamalıdır.Ürünün çalışacağı ortamın ısısı -30 ile +40 derece arasında olmalıdır.
2- Uygulama alanı etrafında alev alıcı -patlayıcı gaz, sıvı veya ciddi oranda toz olmamalıdır.
3- Güçlü titreşim yada güçlü manyetik alan içerisinde kalan yerlerde kullanmayınız.

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI :

1- Bağlantı klamenslerini sıkı sıkıya vidalayınız, gevşek bırakılan klamensler ark yaparak sisteme zarar verebilir.
2- Sağlam ve sürekli olan elektrik hatlarını kullanınız.Sürekli dalgalanan yada sürekli kesilen elektrik hatları ürüne zarar verecektir.
3- Hem elektrik bağlantı klamensinde hemde ürünün dış kapağında topraklama mutlaka yapılmalıdır (dış kasa metal kutulu ürünlerde).
4- Kontrol kartında 220 volt enerji giriş yeri ile kontrol hattı ayrılmıştır.Kontrol hattına 220 volt enerji verilmesi halinde kart yanacak ve ürün garanti dışı kalacaktır.



⇨ SOLDAN SAĞA DOĞRU SIRALAMA :::
1/2 FOTOSEL BESLEMESİ (+15 VOLT ÇIKIŞI) =vcc=gnd
2/3 FOTOSEL KONTAK GİRİŞİ =gnd=photo
2/4 KAPIYI AÇ KOMUTU (SÜREKLİ AÇAR) =gnd=opn
2/5 BAS KAPIYI AÇ/ BAS DUR/ BAS KAPAT =gnd=cir

ÖNEMLİ NOTLAR

1 - FOTOSELİN ÜZERİNDEKİ JUMPER'I "NO" KONUMUNA ALMAYI UNUTMAYINIZ !!! AKSİ TAKTİRDE KAPI OTOMATİK KAPANMA YAPMAYACAKTIR.

2 - KAPI MOTORU TAKILMADAN ÖNCE KAPININ EL İLE İTİLİP BIRAKILDIĞINDA KAPININ KENDİ KENDİNE ÇOK RAHAT ŞEKİLDE HEREKET ETMESİ GEREKLİDİR.

3 - "**KAPANMADA İLERLEME MESAFESİ**" POTANSINI MÜMKÜN OLAN EN KISIK (-) DEĞERDE TUTUNUZ.

4 - "**TEK LİMİT-ÇİFT LİMİT**" KONUMU TEK LİMİTTE BIRAKILMALIDIR.

5 - KAYAR KAPI TERAZİDE OLMALIDIR.SAĞA YADA SOLA DOĞRU RAMPADA OLAN KAPILAR MOTORU AŞIRI ZORLAYACAKTIR.

6 - KAYAR KAPI AĞIRLIĞI, ALINAN ÜRÜN KİLOGRAMI İLE UYUMLU OLMALIDIR. ÖRNEĞİN 2000 KG AĞIRLIĞINDAKİ BİR KAPI İÇİN 1000 KG KAPI MOTORU KULLANILMAMALIDIR !!!

7 - KAYAR KAPI HAFİF OLMASINA RAĞMEN EĞER ZEMİNDE TEKERLEK ÜZERİNDE KAPI RAHAT BİR ŞEKİLDE GİDİP GELMİYOR İSE MOTORU SÜREKLİ ZORLAYACAKTIR.

8 - FOTOSELİ YERDEN ÇOK YÜKSEĞE TAKMAYINIZ.HESAPLARKEN KISA BOYLU ÇOCUKLARI YADA KEDİ KÖPEK GİBİ CANLILARIN KAPIYA SIKIŞMAMASI İÇİN FOTOSELİN YERDEN YÜKSEKLİĞİNİ STANDART ÖLÇÜLERDE BIRAKINIZ.

9 - KRAMYER DİŞLİ İLE KAPI MOTORU DİŞLİ ÇARKI SIFIRA SIFIR SIKIŞTIRILMAMALIDIR, AN AZ 2 MM GİBİ BİR BOŞLUK BIRAKILMALIDIR.