

TERMALBOX®

KURULUM VE KULLANIM KLAVUZU SETUP AND OPERATING INSTRUCTIONS



Çözüm Arge Bilişim Hizmetleri markasıdır.

TR Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın. Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, kurulumu, güvenliği, kullanım amaçları ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyun.

EN Important Safety-Related Information

To quickly recognize your device and take full advantage of all its functions, please carefully read the instructions in this manual and save it for future review. This user manual contains important information regarding the first use, installation, safety and intended use of your device. Follow the instructions in the user manual.

TR KUTU İÇERİĞİ

1 Adet THERMALBOX (Temassız ateş ölçer), 1 Adet 12V 3A Adaptör, 1 Adet Tripot

EN BOX CONTENTS

1 Unit THERMALBOX (Non-contact thermometer), 1 Unit 12V 3A Adapter, 1 Unit Tripot

TR KURULUM TALİMATI

Kutu içerisinden çıkan tripodu zemine uygun şekilde yerleştirin. Tripodu üzerindeki derecelere göre hizalayın. Thermalbox 'ı tripod üzerindeki montaj yerine sabitleyin. Kutu içerisinden çıkan adaptör ile thermalbox a enerji verip kurulumu tamamlayın.

Not: Bu ürün turnike ile birlikte kullanılacak ise cihazın arkasında bulunan soket ile OK ve ALERT çıkışları NO - NC - COM şeklinde bağlantı sağlanabilir. Bağlantı şekli;

Onay Role Çıkışı:

Sarı: NO, Mavi: COM, Beyaz: NC

Alarm Role Çıkışı:

Pembe: NO, Yeşil: COM, Gri: NC

Role Çıkışları: 220V AC 0.5A, 24V DC 2A olarak bağlanabilir.

EN INSTALLATION INSTRUCTION

Place the tripod that comes out of the box on the ground properly. Align to the grades on the tripod. Secure the Termalbox to the mounting location on the tripod. Energize the thermalbox with the adapter included in the box and complete the setup.

Note: If this product will be used with turnstile, OK and ALERT outputs can be connected as NO - NC - COM with the socket on the back of the device. Connection style;

Approval Role Output:

Yellow: NO, Blue: COM, White: NC

Alarm Role Output:

Pink: NO, Green: COM, Gray: NC

Role Outputs: Can be connected as 220V AC 0.5A, 24V DC 2A.

TR KULLANMA TALİMATI

Ana sayfada bulunan  Ayarlar butonuna basıp kullanıcı girişi yapın. Varsayılan kullanıcı şifresi "1234" olarak belirlenmiştir. Menüden  Alarm Tolerans butonuna basınız. Alarm derecesini manuel olarak belirleyin ardından tıbbi ateş ölçer ile ölçüm yapıp tolerans ayarını dengeleyin.  Derece Türü Ayarlarından sıcaklık birimini Celsius veya Fahrenheit olarak ayarlayın. Menüden  Role Buzzer ayarlarını açarak Onay ve Alarm kısmına manuel olarak süre belirleyin. Termalbox sayacını sıfırlamak için  Sayac butonuna basıp, sayaç sıfırla komutu ile işlemi gerçekleştirin.  Parola menüsünden varsayılan sistem şifresini değiştirin. Dilerseniz  Dil Ayarlarından sistem dil tercihinizi değiştirebilirsiniz.

EN INSTRUCTIONS FOR USE

Log in by clicking  the Settings button on the main page. The default user password is "1234". Press  the Alarm Tolerance button from the menu. Set the alarm degree to manual, then measure with the medical thermometer and adjust the tolerance the balances. Set the temperature unit to Celsius or Fahrenheit from  Degree Type Settings. Open  the Role Buzzer settings from the menu and manually set the time for Confirmation and Alarm. To reset the Termalbox counter, press  the Counter button and perform the operation with the reset counter command. If you wish, you can change the system language preference in  the Language Settings.

0850 733 63 22
www.cozumarge.com.tr



Üretici ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme, test ve işlemlerine tabi tutulduğunu taahhüt eder.

ÜRETİCİ FİRMA

Çözüm Arge Bilişim Hizmetleri LTD. ŞTİ
Perpa Tic. Merk. A Blok K: 5 No: 174-176
Okmeydanı / İstanbul - TURKEY
Tel: 0850 733 63 22
Web: www.cozumarge.com.tr
E-Posta: info@cozumarge.com